

# HI\_GetEditEnable

## Funkcie %HI\_SetEditEnable, %HI\_GetEditEnable

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetEditEnable** zakáže/povolí zmenu textu v políku zobrazovaa typu [Browser](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetEditEnable** vráti možnos zmeny (zakázaná/povolená) textu v políku zobrazovaa typu [Browser](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetEditEnable(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    BOOL in bEnable  
)  
  
BOOL %HI_GetEditEnable(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>row</b>	Riadok políka.
<b>col</b>	Stpec políka.
<b>bEnable</b>	@TRUE - povolenie editácie políka @FALSE - zakázanie editácie políka

### Príklad

```
; zmena povolenia editácie políka na riadku 3 stpci 2  
BOOL _bEnable  
  
_bEnable := %HI_GetEditEnable(_browser, 3, 2)  
_bEnable := !_bEnable  
%HI_SetEditEnable(_browser, 3, 2, _bEnable)
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)