

HI_GetFormattedText

Funkcie %HI_GetFormattedText, %HI_SetFormattedText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetFormattedText** nastaví zobrazovaný formátovaný text grafickému objektu [Vstup textu](#) typu **RichEdit** ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetFormattedText** zistí zobrazovaný formátovaný text grafického objektu [Vstup textu](#) typu **RichEdit**.

Deklarácia

```
%HI_SetFormattedText(  
    INT in refId,  
    TEXT in formattedText  
)  
  
TEXT %HI_GetFormattedText(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt Vstup textu typu RichEdit (referenná premenná).
formattedText	Formátovaný text, ktorý sa zobrazí v grafickom objekte RichEdit .



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)