

# HI\_GraphGetLineData

## Funkcia %HI\_GraphGetLineData

### Funkcia

Funkcia **%HI\_GraphGetLineData** vráti hodnoty v grafe pre zadaný asový interval.

### Deklarácia

```
%HI_GraphGetLineData(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    TIME in timeFrom,  
    TIME in timeTo,  
    in refToCol  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>lineNr</b>	íslo iary (pribehu), ktorého hodnoty vyberáte.
<b>timeFrom</b>	Začiatok asového intervalu.
<b>timeTo</b>	Koniec asového intervalu.
<b>refToCol</b>	<a href="#">Odkaz na stpec</a> lokálnej premennej typu <i>Record</i> .

### Popis

Funkcia umožňuje vyžiadať dáta, ktoré sa menia/zmenili pri prebiehajúcej korekcii grafického priebehu v grafe (zapnutej pomocou funkcie [%HI\\_GraphCorrectionStart](#)). Funkcia vráti hodnoty pre zadaný asový interval. Hodnoty vloží do parametra *refToCol*. Parameter musí byť odkaz na stpec lokálnej premennej typu *Record*.

### Poznámka

[Graf - korekcia priebehov pomocou myši](#)



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)  
[Funkcia %HI\\_GraphCorrectionStart](#)  
[Udalos OnGraphCorrectionSave](#)  
[Udalos OnGraphCorrectionStop](#)