HI_SetDraggable

Funkcie %HI_SetDraggable

Funkcia

Funkcia **%HI_SetDraggable** zapne alebo vypne možnos pohybu objektu po schéme.

Deklarácia

```
%HI_SetDraggable(
   INT in refId,
   BOOL in _onoff,
   INT in _moveType,
   BOOL in _visible
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
_onoff	Zapne / vypne možnos pohybu objektu.
_moveType	Ak je nastavený parameter: • 0 - možnos pohybu len po osi X • 1 - možnos pohybu len po osi Y • 2 - možnos pohybu aj po osi X, aj Y • iné íslo - funkcia sa ignoruje
_visible	Povolí / zakáže viditenos objektu (@True = objekt je viditený, @False - objekt nie je viditený).

Príklad

```
%HI_SetDraggable(_CIARA, @TRUE, 2, @TRUE)
```

Poznámka

Funkcia nie je aplikovatená pre ActiveX objekty, Zobrazovae, Windows prvky, SWTShell a JavaSwing.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy
Funkcia %HI_SetDragRange
Udalos OnDragMove