

HI_SetSelEF

Funkcia %HI_SetSelEF

Funkcia

Funkcia nastaví aktuálny výber (select) v rámci prístroja [Vstup textu](#).

Deklarácia

```
%HI_SetSelEF(  
    INT in refEntryField,  
    INT in bPos,  
    INT in ePos  
)
```

Parametre

refEntryField	Odkaz na Vstup textu (referenná premenná).
bPos	Zaiatok výberu.
ePos	Koniec výberu.

Popis

Ak je `_bPos=1` a `_ePos=0`, výber bude obsahova celý text.
Ak je `_bPos=0`, výber bude zrušený.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)