

# HI\_SetTreeItemTextColor

## Funkcie %HI\_SetTreeItemTextColor, %HI\_GetTreeItemTextColor

---

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetTreeItemTextColor** nastaví farbu textu danému políku pre windows prvok typu [Strom](#) ([Riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetTreeItemTextColor** vráti farbu textu v danom políku pre windows prvok typu [Strom](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetTreeItemTextColor(  
    INT in refId,  
    INT in itemHandle,  
    INT in RGB  
)  
  
INT %HI_GetTreeItemTextColor(  
    INT in refId,  
    INT in itemHandle  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>itemHandle</b>	Identifikátor položky.
<b>RGB</b>	RGB index farby.

### Poznámka

RGB farbu je možné vytvoriť aj volaním funkcie [%MakeRGB](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)