

Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov

Za účelom komunikácie s jednotlivými ActiveX objektami sú implementované funkcie, ktoré sa podobajú na funkcie bežne používané vo výrazoch v poitaných bodoch alebo v skriptoch. Mená funkcií sú tvorené prefixom **%HI_**.

Príklad:

Nech je v aktívnej schéme umiestnený ActiveX objekt typu *Microsoft Web Browser* pomenovaný `_AX_MBW`, potom volanie

```
%HI_AXInvoke(_AX_MWB, "navigate", "http://www.ipesoft.sk")
```

zobrazí v okne ActiveX objektu stránku s URL adresou `www.ipesoft.sk`.

Funkcie pre prácu s ActiveX objektmi:

- [%HI_AXDoc](#)
- [%HI_AXGetParam](#)
- [%HI_AXGetParamsNr](#)
- [%HI_AXInvoke](#)
- [%HI_AXSetParam](#)
- [%HI_GetAXProp](#)
- [%HI_GetIDispProp](#)
- [%HI_IDispDoc](#)
- [%HI_IDispInvoke](#)
- [%HI_IDispRelease](#)
- [%HI_SetAXProp](#)
- [%HI_SetAXRefProp](#)
- [%HI_SetIDispProp](#)
- [%HI_SetIDispRefProp](#)



Súvisiace stránky:

[Aktívna schéma - funkcie](#)
[ActiveX objekty](#)