

Špeciálne zobrazenie HI

Prostredie procesu HI môže by redukované iba na pracovnú plochu zadáním štartovacieho parametra `--fullscreen` a pridaním bitovej mapy s názvom "D2000_FS.bmp" do adresára `resdll`, ktorý je umiestnený v [inštalanom adresári D2000](#). Túto vlastnos je vhodné kombinova so štartom [HI na oddelenom windows desktope](#), štartovacím parametrom /M (zamknuté HI) a schopnosou behu HI bez [D2000 Serveru](#) (vi: [HI v redundantných systémoch](#)).

Pri štarte je HI zobrazené na celú plochu monitora so zobrazenou bitovou mapou `D2000_FS.bmp`. Po pripojení sa ku [D2000 Serveru](#) je zobrazená iba pracovná plocha. Ak HI môže beža bez pripojenia sa na [D2000 Server](#), po strate spojenia je opäťovne zobrazená bitová mapa `D2000_FS.bmp` a nezobrazuje sa okno s oznamom o [strate spojenia](#). Užívate nemá možnos zastavi beh procesu z prostredia HI.

V prípade odštartovania HI na oddelenom desktope použitím štartovacieho parametra /M a použitím schopnosti behu HI bez [D2000 Servera](#), je jedinou šancou ukonenia HI reštart poítaa.