


Stavový riadok (HI)

Prostredie procesu HI - stavový riadok


Stavový riadok procesu **D2000 HI** obsahuje v pravej asti informáciu o aktuálnom dátume a ase. V avej asti je umiestnený symbol žiarovky a tri ikony. V prípade, že v systéme nastane alarmová situácia - t.j. aspo jeden objekt typu alarm je v stave *Alarm*, zane symbol žiarovky blikaním indikova vzniknutú situáciu. Kliknutím myši na tento symbol sa otvorí okno znázorujúce všetky definované alebo všetky aktuálne alarmy v systéme.

Upozornenie: Symbol nebude zobrazený, ak užívate nemá práva na prezeranie alarmov. Viac informácií o alarmoch v systéme D2000 nájdete v kapitole [O bsluha výnimoných udalostí v monitorovanom procese](#).




1	Symbol žiarovky - indikácia alarmovej situácie.
2	Otvorenie zoznamu grafických informaných okien (schémy, trendy, diagramy a reporty) minimalizovaných na ploche HI.
3	Otvorenie zoznamu grafických informaných okien (schémy, trendy, diagramy a reporty) otvorených na ploche HI.
4	Kontrolky signalizujúce stav spojenia v redundantnom systéme + meno redundantnej skupiny.
5	Aktuálny systémový as - HOD:MIN:SEK.
6	Aktuálny systémový as - DE.MESIAC.ROK.

Stlaením ikony  sa otvorí zoznam všetkých grafických informaných okien (grafické schémy, diagramy, trendy a reporty), ktoré sú otvorené na pracovnej ploche procesu **D2000 HI**.



Výberom ubovoného grafického informaného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno stane aktívnym a dostane sa nad všetky ostatné otvorené okná.

Stlaením ikony  sa otvorí zoznam všetkých minimalizovaných grafických informaných okien (grafické schémy, diagramy, trendy a reporty).



Výberom ubovoného grafického informaného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno obnoví - otvorí na ploche procesu **D2000 HI**.

Signalizácia stavu spojenia pre redundantné systémy

Ak proces **D2000 HI** pracuje v redundantnom režime, v stavovom riadku sú zobrazené jedna alebo dve kontrolky (poda potu sieových liniek), ktoré signalizujú stav spojenia cez jednotlivé linky s aktívnym serverom. Stav je indikovaný farbou a textom, ktorý sa zobrazí, ak na ne ukážeme kurzorom. Ich význam je nasledovný:

Farba	Stav	Význam
 - sivá	Nepripojený server (neznámy).	Nepripojený server.
 - červená	Linka je v poruche. Chyba.	Ak je linka, cez ktorú sa pripája, v poruche. Pri neúspešnom pripojení.

○ / ● - tmavomodrá / tmavozelená	Pripájanie ku serveru.	Prebieha pripájanie ku serveru (načítavanie dát, synchronizácia BMP).
○ - modrá	Pripojený ku serveru.	Pripojený ku serveru, užívateľ nie je prihlásený.
● - tmavozelená	Prihlasovanie užívateľa.	Prihlasovanie užívateľa.
○ - zelená	Prihlásený užívateľ.	Užívateľ je prihlásený.



Súvisiace stránky:

[Prostredie procesu HI](#)