


Editácia parametrov zobrazenia (HI)


XY graf - editácia

Stlačením tlačidla  v okne XY grafu, otvoreného v procese [D2000 HI](#), sa otvorí konfiguračné okno, ktoré pozostáva z nasledujúcich stránok (záložiek):

- [Parametre](#)
- [Priebehy](#)
- [Osi](#)

Parametre

V asti **Parametre** konfiguračného okna XY grafu sa definujú základné parametre zobrazovaa.



Popis

ubovoný textový reazec, ktorý popisuje obsah XY grafu.

Okno grafu

Výber farby pre okno XY grafu sa definuje výberom z [palety farieb](#), ktorá sa zobrazí po stlaení tlačidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

Plocha kreslenia


Výber farby pre plochu XY grafu sa definuje výberom z [palety farieb](#), ktorá sa zobrazí po stlaení tlačidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

Poiatoné zobrazenie

Tabuka	Zapnutie zobrazenia popisnej tabuky grafu.
Ukazovadlo	Zapnutie zobrazenia ukazovadla v okne grafu.
Raster	Zapnutie zobrazovania mriežky v okne grafu.
Spoloná Y-os	Ak je parameter zaškrtnutý, všetky priebehy zobrazované v okne XY grafu majú spolonú Y-ovú os.

Tieto parametre sa v [D2000 HI](#) nedajú editovať, sú prístupné len pri konfigurácii XY grafu v [D2000 GrEditor](#).

Priebehy



Zoznam objektov obsahuje popis priebehu (stpec **Popis**) nasledovaný typom grafického priebehu (stpec **Typ grafu**). V stpci **Os** je číslo osi, podľa ktorej sa bude daný priebeh kresliť. Stpec **Farba(y)** zobrazuje farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (typ iary, výplne pri plochách, zvolená znaka, ...). Stpec **Jednotky** obsahuje technické jednotky príslušného priebehu (popis a jednotky sa zobrazia v tabuľke XY grafu).

Tlačidlá pri texte **Zmena poradia*** umožňujú meniť poradie v zozname. Toto poradie odpovedá poradiu v popisnej tabuľke umiestnenej v XY grafe.

Pridanie nového priebehu do XY grafu *

1. Stlačíte tlačidlo **Pridať**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia priebehu](#), v ktorom definujete parametre priebehu.
2. Stlačíte tlačidlo **OK**.

Zmena definície priebehu


Zmenu definície docielime dvojitým stlačením tlačidla myši nad zvoleným priebehom, alebo výberom požadovaného priebehu a stlačením tlačidla **Zmeniť**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia objektu](#).

Zrušenie priebehu *

Zrušenie priebehu docielime výberom daného priebehu jednoduchým stlačením tlačidla myši nad zvoleným objektom a stlačením tlačidla **Zrušiť**.

Poznámka: * inos nie je možné vykonať v procese [D2000 HI](#).

Osi



Ignorova hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa počíta iba z hodnôt, ktoré sú v intervale zobrazenia x-ovej osi. Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za týmto intervalom.

Definovanie novej osi

1. Stlačte tlačidlo **Prida**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia osi](#), v ktorom definujete parametre osi.
2. Stlačte tlačidlo **OK**.


Zmena konfigurácie osi

Editáciu konfigurácie osi docielime dvojitým stlačením tlačidla myši nad zvolenou osou, alebo výberom osi jednoduchým stlačením a stlačením tlačidla **Zmeni**. Otvorí sa dialógové okno [Konfigurácia osi](#).

Zrušenie osi

Zrušenie osi docielime výberom objektu jednoduchým stlačením tlačidla myši nad zvolenou osou a stlačením tlačidla **Zruši**.

Poznámka: Pri rušení osi, na ktorú sa odkazuje nejaký priebeh v XY grafe, sa zobrazí dialógové okno s výberom ísla osi, ktorá bude priradená tomuto priebehu namiesto rušenej osi.





Súvisiace stránky:

[XY graf](#)