Konfigurácia osi (HI)

XY graf - popis okna „Konfigurácia osi“



íslo

Poradové íslo osi je generované automaticky pri vytváraní osi. íslo je o jednotku väšie ako poradové íslo posledne vytvorenej osi. Maximálne je možné definova 20 osí.

Poznámka: Systém D2000 automaticky vytvára os X pri vytvorení zobrazovaa typu *XY graf*. íslo tejto osi je 0.

Analógová os

Pre analógovú os je potrebné definova hranice - políka **Minimum** a **Maximum**.

Dynamická os

Analógová os môže by dynamická - položka **Dynamická os**. Rozsah dynamickej osi (minimálna a maximálna hranica) v zobrazenom grafe sa automaticky mení pri zmenách rozsahu zobrazovaných hodnôt objektu, ktorý ma túto os priradenú. Dynamická os môže by typu:

- *Statická* - neaktívna dynamická os
- *Plne dynamická* - plne dynamická os bez obmedzení
- *Dynamické minimum* - os s dynamickým minimom a statickým maximom
- *Dynamické maximum* - os s dynamickým maximom a statickým minimom
- *Dynamická s min. rozsahom* - dynamická os s definovaným minimálnym rozsahom
- *Dynamická symetrická* - dynamická os, ktorej hranice sú symetrické poda 0
- *Dynamická s min. rozdielom* - dynamická os urená minimálnym rozdielom medzi hornou a dolnou medzou v konfigurácii osi

Typ osi

Poda typu zobrazovaných hodnôt môže by os reálna (parameter **Reálna os**) alebo celoíselná (parameter **Celoíselná os**).

Farba osi

Farba osi sa definuje výberom z palety farieb, ktorá sa zobrazí po stlaení tlaidla so šípkou veda ukážky aktuálne vybratej farby.

Súvisiace stránky:

XY graf - editácia parametrov zobrazenia