



Editovanie štruktúr (HI)

Štruktúra je zobrazená pomocou tabuľky, v ktorej jeden riadok reprezentuje jeden riadok štruktúry a jeden stpec reprezentuje jednu položku podľa definície štruktúry. Prvý stpec zobrazuje číslo riadku. Okno zobrazujúce štruktúru je možné rozdeliť na dve, prípadne štyri nezávislé sekcie (podobne ako Pracovný zošit v aplikácii Microsoft Excel).

Rozdelenie okna


1. Kurzorom myši ukážte na avý alebo spodný okraj tabuľky.
2. Ke kurzor zmení svoj tvar na  alebo , ahajte prieku smerom nahor alebo doprava na požadovanú pozíciu.

Štruktúru je možné editovať priamo v dialógovom okne alebo v grafickej schéme (zobrazova Browser).

Štruktúrovaná premenná v D2000 HI sa otvára v režime na íťanie. Do editaného režimu sa prechádza stlačením tlačidla **Editovať**. Pri editácii beží asova, ktorý po 1 minúte pasivity opäť prepne do režimu na íťanie. Zostávajúci as na editáciu je zobrazovaný v titulku okna.

Editovanie štruktúry v dialógovom okne

1. Na ploche procesu **D2000 HI** otvorte požadovanú štruktúru - postup je uvedený v kapitole [Štruktúry v dialógovom okne](#).
2. Otvorí sa okno určené na prezeranie štruktúr.



3. Ak chcete štruktúru editovať, kliknite na tlačidlo **Editovať**. V titulku okna sa zobrazuje zostávajúci as na modifikáciu štruktúry.

Prezeranie a modifikácia štrukturovaných premenných [modifikácia povolená ešte 51s]

SV_System_NetStatus - Systémové charakteristiky siete systému | Pozícia: 3, 2

Názov aj číslo

	IP_Address [1]	Periode [2]	Timeout [3]	Reset [4]		IP_Address [1]	Periode [2]	Timeout [3]	Reset [4]
1	172.16.0.1	60	60	False	1	172.16.0.1	60	60	False
2	172.16.0.3	50	60	False	2	172.16.0.3	50	60	False
3	172.16.10.75	10	10	False	3	172.16.10.75	10	10	False
4	172.17.10.75	10	10	False	4	172.17.10.75	10	10	False
5	172.16.10.76	50	60	False	5	172.16.10.76	50	60	False
6	172.17.10.76	60	60	False	6	172.17.10.76	60	60	False
7	172.16.10.81	10	40	False	7	172.16.10.81	10	40	False
8	172.17.10.81	60	60	False	8	172.17.10.81	60	60	False

1/1

Realizovať zmeny Export ... Zrušiť zmeny Návrat

Pozícia	Aktuálna pozícia editovanej bunky (íslo riadku, íslo stĺpca).
Zoznam	V zozname sa vyberá typ hlavičky stĺpcov. Na výber sú tieto možnosti: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Názov</i> - v hlavičke sa zobrazí iba názov stĺpca, b. <i>íslo</i> - v hlavičke sa zobrazí iba íslo stĺpca v hranatých zátvorkách, c. <i>Názov aj íslo</i> - v hlavičke sa zobrazí aj názov, aj íslo.
Editovať / Realizovať zmeny	Tlačidlo na prepnutie do editovaného režimu. Ak je už editovaný režim zapnutý, tlačidlo slúži na zápis vykonaných zmien (označené červenou farbou) do systému, resp. databázy.
Export	Exportovanie štruktúrovanej premennej.
Zrušiť zmeny	Tlačidlo na zrušenie všetkých zmien štruktúrovanej premennej od posledného uloženia do databázy.
Návrat	Zatvorenie dialógového okna.

- Kliknite myšou na bunku, ktorej obsah chcete modifikovať, alebo do ktorej chcete zapísať novú hodnotu.
- Označená bunka zmení podobu na vstupné políčko, do ktorého zapíšete požadovanú hodnotu - kapitola [Typy vstupných políok](#).
- Na potvrdenie stlačte **Enter**.

Všetky potvrdené zmeny sú označené červenou farbou. Realizované zmeny hodnôt jednotlivých buniek štruktúry sa do systému neaplikujú hne, ale až na požiadanie všetky spoločne - stlačením tlačidla **Realizovať zmeny**. Tlačidlo **Zrušiť zmeny** vráti všetky lokálne prevedené zmeny do pôvodného stavu.

Ak boli vykonané zmeny a asový limit vypršal, užívateľovi sa zobrazí dialóg pre potvrdenie uloženia zmien. Toto dialógové okno je zobrazené po dobu 1 minúty. Ak užívateľ nezareaguje, zmeny sa zrušia.

Editácia štruktúrovanej premennej - SV.sv

Realizovať zmeny?

Editácia štruktúrovanej premennej - SV.sv

Ano Nie

56

Na uahenie editácie slúžia nasledovné klávesové skratky:

Klávesová skratka	Funkcia klávesovej skratky
F2	Aktivovanie on-line editácie na poslednej editovanej bunke.
Esc	Ukonenie editácie bez zmeny hodnoty.
Enter	Ukonenie editácie a potvrdenie zmeny hodnoty.
Ctrl + Šípky	Presun aktívnej editanej bunky príslušným smerom a potvrdenie zmeny hodnoty predchádzajúcej bunky.



Súvisiace stránky:

[Ovládanie štruktúr v dialógovom okne](#)
[Typy vstupných políok](#)