

# Konfigurácia v prostredí HI (HI)

Táto kapitola popisuje konfiguráciu zostáv, grafov, reportov a tiež užívateských makier a externých nástrojov v prostredí procesu D2000 HI.

- Konfigurácia zostáv, grafov a reportov
- Konfigurácia užívateských makier
- Konfigurácia externých nástrojov