StationsApplyBack

Deklarácia

```
void _stdcall StationsApplyBack(StationPar *St, void *AplPAr)
```

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar.
AplPar	Pointer pre ubovolné použitie, bol uvedený ako parameter call-back funkcie StationsApply.

Popis

Funkcia **StationsApplyBack** (v Stdcall volacej konvencií _StationsApplyBack@8) je nepovinná. Je odozvou na volanie call-back funkcie StationsApply. Funkcia je volaná osobitne pre všetky stanice linky uvedenej v parametri call-back funkcie StationsApply.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - funkcie