


Konfigurácia stpcov alarmovej tabuky

Po stlačení jedného z tlačidiel (**Aktívne - základný obsah**, **Aktívne - rozšírený obsah** a **Blokované alarmy**) v okne [Nastavenia konzoly](#) (alebo **Nastavenia užívateľa**) sa otvorí nasledovné dialógové okno, ktoré umožňuje upravovať vzhľad alarmových zoznamov, t.j. prítomnosť jednotlivých stpcov v tabuľke a ich vzájomné poradie.



Na tieto úpravy slúžia nasledujúce tlačidlá.

	Presun označeného stpca z avého zoznamu medzi viditeľné stpce do pravého zoznamu.
	Presun všetkých stpcov z avého zoznamu medzi viditeľné stpce do pravého zoznamu.
	Presun označeného stpca z pravého zoznamu do avého zoznamu medzi nezobrazované stpce.
	Presun všetkých stpcov z pravého zoznamu do avého zoznamu medzi nezobrazované stpce.

Poradie stpcov v pravom zozname **Viditeľné stpce** determinuje poradie stpcov v okne **Zoznam alarmov**. Stpiec uvedený na prvom mieste v zozname bude znázornený ako prvý zava, druhý stpce v zozname bude druhý zava at.

	Posun označeného stpca v pravom zozname na predchádzajúcu pozíciu – posun nahor o jednu pozíciu.
	Posun označeného stpca v pravom zozname na nasledujúcu pozíciu – posun nadol o jednu pozíciu.