

# Stavy systémových alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Systémové alarmy sa môžu nachádzať v rôznych stavoch. Prehľad jednotlivých stavov je uvedený v tabuľke.

| Stav objektu          | Príčina                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normálny              | Nenastala podmienka pre vznik alarmu.                                                                                                         |
| Alarm                 | Nastala podmienka pre vznik alarmu.                                                                                                           |
| Kvitovaný (Potvrdený) | Alarm bol potvrdený obsluhou.                                                                                                                 |
| Blokovaný             | Alarm bol zablokovaný obsluhou, alebo pri konfigurácii alarmu v procese <a href="#">D2000 CNF</a> bola vybraná voľba <b>Blokovaný alarm</b> . |
| Chyba                 | Nebolo možné vyhodnotiť stav objektu.                                                                                                         |
| Nekvitovaný           | Pre povinne kvitovaný alarm je splnená podmienka pre zánik alarmu skôr, ako bol kvitovaný.                                                    |
| Odblokovaný           | Stav nastane len v prípade, že proces <a href="#">D2000 Alarm</a> nebeží a operátor odblokoval daný alarm v stave Blokovaný.                  |



Súvisiace stránky:

[Grafické symboly alarmov](#)