

OnItemExpand

Udalos OnItemExpand

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnItemExpand(IN INT _refId, IN INT _itemHandle, IN BOOL _bExpand)
; akcie
END OnItemExpand
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnItemExpand(IN INT _itemHandle, IN BOOL _bExpand)
; akcie
END XXX_OnItemExpand
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_itemHandle	Identifikátor položky.
_bExpand	Príznak "rozbalenia" alebo "zbalenia" položky.

Popis

Udalos je generovaná pri rozbalení (parameter *_bExpand=@TRUE*) alebo zbalení položky vo Windows prvku typu [Strom](#).

Identifikátor *_itemHandle* obsahuje hodnotu, ktorá bola položke priradená pri jej vkladaní do stromu akciou [%HI_AddTreeItem](#).



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)