OnDrop

Udalos OnDrop

Deklarácia

```
ENTRY OnDrop(IN INT _refId)
; akcie
END OnDrop
```

Parametre

_refId	Referenná premenná cieového objektu.

Popis

Udalos sa generuje vtedy, ak sa užívate rozhodol presunú dáta na daný cieový grafický objekt. V rámci obsluhy tejto udalosti je nutné získa požadované dáta a na základe nich upravi obsah grafického objektu. Najskôr je potrebné zisti, aký formát dát bol prenášaný pomocou funkcie %IsDragData a na základe neho získa dáta v patrinom formáte pomocou funkcií:

- %GetDragDataText
- %GetDragDataFileList
- %GetDragDataIPS

Pre urenie miesta, kam majú by v cieovom objekte umiestnené nové dáta, je možné použi funkcie:

- %HI_TVQueryDnDItem – zistí aktuálnu pozíciu dát v zobrazovai Browser
- %HI_LVQueryDnDItem – zistí aktuálnu pozíciu dát vo windows prvku Strom

Na základe týchto údajov je potom potrebné pozmeni cieový grafický objekt tak, aby odzrkadoval vykonanú Drop operáciu.

Príklad

```
ENTRY OnDrop (IN INT _refID)
IF %IsDragData(0, _CF_TEXT) THEN
TEXT _dndText
; získa text
_dndText := %GetDragDataText(0)

; zistí pozíciu v strome
_tmp := %HI_TVQueryDnDItem(_refId,_node1,_node2)

; nastaví nový prvok v strome
CALL AddTreeItem(_refId, _dndText, _node1, _node2)
ENDIF
END OnDrop
```

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti