

OnMouseMove

Udalos OnMouseMove

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnMouseMove(IN INT _refId, IN INT _X, IN INT _Y)
; akcie
END OnMouseMove
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnMouseMove(IN INT _X, IN INT _Y)
; akcie
END XXX_OnMouseMove
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_" .
_X	Vstupný parameter typu Int .
_Y	Vstupný parameter typu Int .

Popis

Udalos posielá skriptu informáciu o pohybe myši v schéme. Ke sa myš pohybuje nad grafickými objektmi, windows prvkami a nad vloženými zobrazovami typu [Alarm](#), [Browser](#), [Graf](#) a [Monitorovanie](#), súradnice x, y odpovedajú pri pohybe nad grafickými objektmi polohe v schéme. V ostatných prípadoch polohe vo vloženom prvku.

Parameter *_refId* sa používa pre grafické objekty, ktoré majú priradenú Referennú premennú rôznu od 0. Je teda možné použiť špeciálnu obsluhu udalosti. Pre grafické objekty, ktoré Referennú premennú nemajú, je možné použiť jedine globálnu obsluhu a parameter *_refId* bude rovný 0. Takisto aj v prípade, že užívateľ stlačí tlačidlo myši nad schémou (nie nad grafickým objektom).

Príklad

Globálna obsluha udalosti:

```
ENTRY OnMouseMove(IN INT _refId, IN INT _xPos, IN INT _yPos)
END OnMouseMove
```

Špeciálna obsluha udalosti:

```
ENTRY TV_OnMouseMove(IN INT _xPos, IN INT _yPos)
END TV_OnMouseMove
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)