

HI_CloseRow

Funkcia %HI_CloseRow

Funkcia

Funkcia **%HI_CloseRow** ukoní aktualizáciu hodnôt daného riadku v objekte typu [Štruktúrovaná premenná](#) ([Riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
INT %HI_CloseRow(  
    HBJ in refToStruct,  
    INT in index  
)
```

Parametre

refToStruct	Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná .
index	Riadok štruktúrovanej premennej.

Popis

Funkcia ukoní aktualizáciu hodnôt v riadku danom parametrom *index*. Objekt je daný parametrom *refToStruct* typu *HBJ* (napríklad: [SV.Struktura](#)\HBJ). Hodnota parametra *index* sa vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej nekontroluje.

Príklad

Ukonenie aktualizácie hodnôt na riadku 5 štruktúrovanej premennej *SV.Struktura*:

```
_retCode := %HI_CloseRow(SV.Struktura\HBJ, 5)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)