

# HI\_GetLineWidth

## Funkcia %HI\_GetLineWidth

### Funkcia

Funkcia zo skriptu zistí hrúbku iary - vráti hrúbku iary.

### Deklarácia

```
INT %HI_GetLineWidth(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

refId	Odkaz na objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
-------	---



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)