# HI_OpenDynamGraph

## Funkcia %HI_OpenDynamGraph

**Funkcia**

Funkcia **%HI_OpenDynamGraph** otvorí dynamický graf.

**Deklarácia**

```
%HI_OpenDynamGraph(
   HBJ in _newObj,
   INT in _row,
   INT in _col,
   INT in _graphType
 )
```

**Parametre**

| | |
|---|---|
| **_newObj** | Odkaz na objekt. |
| **_row, _col** | Indexy riadku/stpca v prípade štruktúrovanej premennej alebo štruktúrovaného archívu. |
| **_graphType** | 0- single graf, 1-multigraf, 2-multigraf nový |

**Popis**

Funkcia otvára dynamický graf s parametrami:
0 - single graf - graf iba pre daný objekt; môže ma alternatívne priebehy
1 - multigraf, objekt sa pridáva do posledného otvoreného multigrafu; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa nový multigraf
2 - multigraf nový - objekt zakladá nový multigraf; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa alší multigraf

**Príklad**

```
%HI_OpenDynamGraph(Sec\HBJ,0,0,2)
```

**Súvisiace stránky:**

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy