

HI_LogOut

Funkcia %HI_LogOut

Funkcia

Funkcia odhlási aktuálne prihláseného užívateľa.

Deklarácia

```
%HI_LogOut ( )
```

Parametre

Bez parametrov.

Popis

Volanie funkcie spôsobí odhlásenie aktuálne prihláseného užívateľa.

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)