

HI_PrintWindow

Funkcia %HI_PrintWindow

Funkcia

Funkcia vytlačí schému ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_PrintWindow(  
    BOOL in bPreview := @TRUE  
)
```

Parametre

bPreview	@TRUE - zobrazenie dialógu <i>Preview</i> pred tlaou. @FALSE - skrytie dialógu <i>Preview</i> pred tlaou.
-----------------	--

Popis

Funkcia vytlačí schému, v rámci ktorej je volaná.

Ak parameter *bPreview* nie je uvedený, alebo má hodnotu @TRUE, pred tlaou je užívateľovi ponúknutý dialóg *Preview* procesu [D2000 HI](#).

Ak je hodnota parametra @FALSE, schéma bude vytlaená bez ďalších nutných akcií užívateľa.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)