

HI_GetColumnMask

Funkcie %HI_GetColumnMask, %HI_SetColumnMask

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnMask** nastaví formátovaciu masku pre stpec v zobrazovai typu [Browser](#).

Funkcia **%HI_GetColumnMask** vráti formátovaciu masku pre stpec v zobrazovai typu [Browser](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnMask(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    TEXT in mask  
)  
  
TEXT %HI_GetColumnMask(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové číslo stpca.
mask	Formátovacia maska .



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)