

# HI\_GetCellToolTipText

## Funkcie %HI\_SetCellToolTip, %HI\_GetCellToolTipTitle, %HI\_GetCellToolTipText

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetCellToolTip** nastaví tooltip na bunku v zobrazovai [Browser](#). Tooltip sa skladá z dvoch textov - hlaviky a samotného textu.

Funkcia **%HI\_GetCellToolTipTitle** vráti nastavenú hlaviku tooltipu.

Funkcia **%HI\_GetCellToolTipText** vráti nastavený text tooltipu.

### Deklarácia

```
%HI_SetCellToolTip(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    TEXT in ttTitle,  
    TEXT in ttText  
)  
  
TEXT %HI_GetCellToolTipTitle(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)  
  
TEXT %HI_GetCellToolTipText(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

### Parametre

|                |  |
|----------------|--|
| <b>refId</b>   | Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ). |
| <b>row</b>     | Riadok políka (od 1...).                                   |
| <b>col</b>     | Spec políka (od 1...).                                     |
| <b>ttTitle</b> | Hlavika tooltipu.  |
| <b>ttText</b>  | Text tooltipu.   |

### Príklad

```
;nastavenie tooltipu pre políko [2,3]
```

```
%HI_SetCellToolTip(_browser, 2,3, "Políko", "Toto je políko 2,3")
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)