

HI_GetFontStyle

Funkcie %HI_GetFontStyle, %HI_SetFontStyle

Funkcia

Funkcia **%HI_SetFontStyle** nastaví objekt typu [Textový štýl](#) pre daný grafický objekt.

Funkcia **%HI_GetFontStyle** zistí objekt typu [Textový štýl](#) pre daný grafický objekt.

Deklarácia

```
%HI_SetFontStyle(  
    INT in refId,  
    HBJ in refToStyle  
)  
  
HBJ %HI_GetFontStyle(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
refToStyle	Odkaz na objekt typu Textový štýl .

Popis

Parameter *refToStyle* je výraz typu *HBJ*, ktorý identifikuje objekt typu [Textový štýl](#).

Funkcia **%HI_GetFontStyle** vráti jednoznčný identifikátor (HOBJ) použitého textového štýlu v danom grafickom objekte.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)