

# HI\_SetColumnMetadata

## Funkcie %HI\_GetColumnMetadata, %HI\_SetColumnMetadata

### Funkcia

Funkcia **%HI\_GetColumnMetadata** vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu *Browser*.  
Funkcia **%HI\_SetColumnMetadata** nastaví novú textovú hodnotu metadát poda zadaného kúa, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu *Browser*.

### Deklarácia

```
TEXT %HI_GetColumnMetadata(
    INT in _refId,
    INT in _index,
    TEXT in _key
)

BOOL %HI_SetColumnMetadata(
    INT in _refId,
    INT in _index,
    TEXT in _key,
    TEXT in _value,
    BOOL in _bOverWrite
)
```

### Parametre

<u>_refId</u>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<u>_index</u>	Poradové číslo stpca.
<u>_key</u>	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.
<u>_value</u>	Nová hodnota metadát.
<u>_bOverWrite</u>	TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.

### Popis

Funkcia **%HI\_GetColumnMetadata** vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu *Browser*.  
Funkcia **%HI\_SetColumnMetadata** nastaví nové metadáta poda zadaného kúa stpcu grafického objektu *Browser*.

### Poznámka 1

Konfigurácia [metadát](#) pre stpce grafického objektu *Browser*.

Funkcia **%HI\_SetColumnMetadata** aplikuje zmenu metadát iba na bežiacej inštancii schémy.

### Poznámka 2

Tieto funkcie sú dostupné aj v [%HIX\\_verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)