

HI_SetFontItalicRE

Funkcie %HI_GetFontItalicRE, %HI_SetFontItalicRE

Funkcia

Funkcia **%HI_SetFontItalicRE** nastaví štýl písma vybraného textu v grafickom objekte [Vstup textu](#) typu **RichEdit** ([riadiaca funkcia](#)) na kurzívu.

Funkcia **%HI_GetFontItalicRE** zistí štýl písma (kurzíva) vybraného textu v grafickom objekte [Vstup textu](#) typu **RichEdit**.

Deklarácia

```
%HI_SetFontItalicRE(  
    INT in refId,  
    BOOL in isItalic  
)  
  
BOOL %HI_GetFontItalicRE(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt Vstup textu typu RichEdit (referenná premenná).
isItalic	Štýl písma - kurzíva, vybraného textu v grafickom objekte Vstup textu typu RichEdit .



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)