HI_SetGraphLinePeriode

Funkcia %HI_SetGraphLinePeriode

Funkcia

Funkcia nastaví dĺžku periódy v sviekovom grafe, ktorý je pripojený k zobrazovau typu Graf alebo XY Graf (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphLinePeriode(
   INT in refId,
   INT in lineNr,
   INT in periode
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova typu *Graf* (referenná premenná).
lineNr	Poradové íslo priebehu.
periode	Perióda [s].

Popis

Funkcia nastaví dĺžku periódy v sviekovom grafe, ktorou sa bude štatisticky vyhodnocova otváracia, maximálna, minimálna a zatváracia hodnota. V prípade, že perióda = 0, graf sa bude chova ako zmenový, t.j. zobrazí sa grafický stpik pri každej zmene hodnoty pripojeného objektu.

Príklad

```
%HI_SetGraphLinePeriode(_Graph,1,3600)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy