

HI_SetItemExpandable

Funkcia %HI_SetItemExpandable

Funkcia

Funkcia povolí / zakáže rozbaovanie položky vo Windows prvku typu [Strom](#) (riadiaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetItemExpandable(  
    INT in refId,  
    INT in itemHandle,  
    BOOL in bExpandable  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvok typu Strom (referenná premenná).
itemHandle	Identifikátor položky.
bExpandable	@TRUE - povolí rozbalenie. @FALSE - zakáza rozbalenie.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)