

HI_AXGetParamsNr

Funkcia %HI_AXGetParamsNr

Funkcia

Funkcia vráti počet parametrov udalosti.

Deklarácia

```
INT %HI_AXGetParamsNr ( )
```

Parametre

Bez parametrov.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)