


# Konfigurácia doplnkových paliet

Doplnková paleta je objekt systému D2000, ktorý obsahuje informácie o tom, ako sa doplnkový grafický objekt správa v závislosti od hodnoty jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty pripojeného objektu. Doplnkový objekt je kreslený nad grafickým objektom, ktorému je doplnková paleta priradená.

Komplexná hodnota objektu systému D2000		Doplnkový grafický objekt v grafickej schéme
<ul style="list-style-type: none"><li>• samotná hodnota objektu</li><li>• limitný stav hodnoty objektu</li><li>• procesný stav hodnoty objektu</li><li>• užívateľské príznaky hodnoty objektu (flagy)</li><li>• procesné alarmy</li></ul>	 doplnková paleta	<ul style="list-style-type: none"><li>• typ doplnkového grafického objektu</li><li>• farba obrysu doplnkového grafického objektu</li><li>• farba výplne doplnkového grafického objektu</li><li>• hrúbka doplnkového grafického objektu</li><li>• spôsob zobrazenia doplnkového grafického objektu (normálny, nekreslený, blikajúci, prepínajúci, ...)</li></ul>

Prístup ku konfigurovaniu doplnkových paliet je výberom položky **Konfigurácia - Doplnkové palety**. Otvorí sa [výberové dialógové okno](#) umožňujúce vytvára nové, modifikovať a ruši existujúce palety.

## Vytvorenie novej doplnkovej palety

1. Vo výberovom okne stlačte tlačidlo **Vytvorenie nového objektu**.
2. Otvorí sa dialógové okno "Nový objekt". Do vstupného políka zadajte meno novej doplnkovej palety a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
3. Konfigurácia doplnkovej palety prebieha v [konfiguranom okne Doplnkové palety](#).
4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo **Ulož**.

## Modifikácia doplnkovej palety

1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete modifikovať.
2. Stlačte tlačidlo **Editácia objektu**.
3. Konfigurácia zobrazovacej palety prebieha v [konfiguranom okne Doplnkové palety](#).
4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo **Ulož**.

## Zrušenie doplnkovej palety

1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete zrušiť.
2. Stlačte tlačidlo **Zrušenie objektu**.



### Súvisiace stránky:

[Konfigurácia paliet](#)  
[Popis konfiguraného okna doplnkových paliet](#)  
[Používanie doplnkových paliet](#)