

OnDragOver

Udalos OnDragOver

Deklarácia

```
ENTRY OnDragOver(IN INT _refID, OUT BOOL _bAllow)
; akcie
END OnDragOver
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - identifikátor cieového grafického objektu.
_bAllow	Uruje, i grafický objekt dokáže spracova operáciu Drop .

Popis

Udalos sa generuje nad cieovým grafickým objektom vtedy, ke nad ním užívate presúva myš poas operácie [Drag](#).

V rámci tejto udalosti je nutné uri, i cieový grafický objekt je schopný spracova operáciu Drop. Toto rozhodnutie je možné uri globálne, ak grafický objekt nepodporuje rolu cieového objektu, alebo na základe formátu prenášaných dát. Ten je možný zisti pomocou funkcie [%IsDragData](#), ktorá dokáže uri, aký formát dát sa prenáša.

Ak je prenášaný formát dát vyhovujúci pre spracovanie v grafickom objekte, mal by cieový grafický objekt povoli operáciu Drop prostredníctvom parametra *_bAllow*. Na základe tejto hodnoty bude nastavená ikona kurzora myši, ktorá indikuje možné dokonenie operácie Drop.

Príklad

```
ENTRY OnDragOver (IN INT _refID, OUT BOOL _bAllow)

; test, i je cie prípustný
_bAllow := @FALSE

IF _refId=???? THEN
; aké mám dáta? viem pracova len s textom
IF %IsDragData (0, _DF_TEXT) THEN
    _bAllow := @TRUE
ENDIF
IF
    IF %IsDragData (0, _DF_IPS) THEN
        INT _cnt
        _cnt := %GetDragDataIPS (0)
        _bAllow := @TRUE
    END IF
END IF
END OnDragOver
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)