

NewValueProc

Funkcia

Funkcia **NewValueProc** je volaná rozhraním [D2000 ObjApi](#) pri zmene hodnoty alebo stavu objektu, ktorý bol užívateľským procesom otvorený funkciou [OpenObject](#).

Deklarácia

```
void NewValueProc(HOBJ id, const UniValPtr value, unsigned int row,  
unsigned int col, Object_Status status)
```

Parametre

Parameter *id* je jednoznámy identifikátorom zmeneného objektu a bol vrátený funkciou [OpenObject](#) alebo asynchrónnou funkciou [NewDefProc](#). Parameter *value* popisuje novú hodnotu, stav a as objektu. Parametre *row* a *col* majú význam len pri hodnote typu *štruktúra (Rec)* a bližšie popisujú novú hodnotu *value*:

- Ak *row* aj *col* = 0, parameter *value* obsahuje celú hodnotu typu *Rec*.
- Ak *row* je rôzny od 0 a *col* = 0, parameter *value* obsahuje jeden riadok hodnoty štruktúry.
- Ak *row* aj *col* je rôzny od 0, parameter *value* obsahuje jednu položku štruktúry.
- Pri iných typoch hodnoty (ako *Rec*) sú parametre *row* a *col* rovné 0.

Po návrate z procedúry bude dynamicky alokovaná pamäť pre hodnotu *value* odalokovaná rozhraním [D2000 ObjApi](#). Parameter *status* môže nadobúdať dve hodnoty: *Def* a *Deleted*. Ak je status rovný *Deleted* znamená to, že objekt bol zrušený.



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Asynchrónne funkcie \(správy\)](#)