


Stavový riadok (D2000 GrEditor)

Prostredie procesu GrEditor - stavový riadok

Stavový riadok procesu [D2000 GrEditor](#) zobrazuje v pravej asti nasledovné informácie:

- aktuálna poloha kurzora myši v grafickej schéme (1), pričom zaiatok súradnicovej sústavy je v ľavom dolnom rohu schémy,
- pozícia ľavého dolného rohu obdĺžnika opisujúceho vybraný grafický objekt - x-ová súradnica x y-ová súradnica (2),
- veľkosť vybraného objektu - x-ový a y-ový rozmer vybraného grafického objektu (3),
- aktuálny systémový čas (4) - HOD:MIN:SEK
- aktuálny systémový dátum (5)- DE.MESIAC.ROK



Súvisiace stránky:

[Prostredie procesu GrEditor](#)
[Záhlavie okna procesu GrEditor](#)
[Panel s ponukami](#)
[Nástrojové panely](#)
[Pracovná plocha GrEditor](#)