

XML_ExportD2ObjToDocument

Funkcia %XML_ExportD2ObjToDocument

Funkcia

Funkcia exportuje objekt z konfigurácie do XML dokumentu.

Deklarácia

```
INT %XML_ExportD2ObjToDocument(  
    HBJ in objID,  
    TEXT in exportSettings  
)
```

Parametre

objID	Hodnota typu HBJ alebo INT reprezentujúca jednoznanný identifikátor objektu (HOBJ).
exportSettings	Nastavenia XML Exportu (nepovinný parameter) v tvare [setting={on/off} [setting={on/off} [...]]].

Návratová hodnota

Handle na otvorený XML dokument.

Popis

Funkcia požiadá proces [D2000 Server](#) o export objektu (poda jednoznanného identifikátora objektu (HOBJ) zadaného parametrom objID) do XML dokumentu. Ak daný objekt neexistuje alebo parameter je neplatná hodnota, funkcia vráti neplatnú hodnotu.

Príklad

```
INT _doc  
  
_doc := %XML_ExportD2ObjToDocument(_hbj)
```

```
INT _doc  
  
_doc := %XML_ExportD2ObjToDocument(Sec\HBJ, "zero_hobj=off exp_logs=on")
```

Poznámka

Prostredníctvom ESL funkcie [%XML_GetLastErrorMessage](#) je možné vyvola popis chyby (ak funkcia vráti neplatnú hodnotu).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre prácu s XML súborami](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)