Klient a Server Event

Klient a Server Event je podobne ako Server Event **automaticky spustený**:

- po štarte jeho rodia (proces D2000 Event Handler),
- po uložení eventu v prípade, že jeho rodi (proces **D2000 Event Handler**) je bežiaci,
- po volaní akcie OPENEVENT.

Automatické spustenie spoíva v aktivovaní inicializanej asti Lokálneho a Remote skriptu. Po ich ukonení zostávajú oba skripty v stave bežiaci a "akajú" na udalosti, ktoré aktivujú obslužnú procedúru.

Udalosti môžu by generované:

- Zmenou hodnoty sledovaného objektu. Sledovanie hodnôt sa riadi akciou ON CHANGE.
- Vzdialeným volaním procedúry eventu.
- Volaním procedúr medzi Lokálnym a Remote skriptami.

Súvisiace stránky:

Eventy
Štartovacie podmienky
Eventy - položky konfiguraného okna