

Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu Užívate

Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Užívate

Objekt typu *Užívate* má v konfigurácii systému špeciálne postavenie vzhľadom na to, že:

- slúži ako identifikátor osoby, ktorá so systémom pracuje alebo mení jeho konfiguráciu,
- vo svojej konfigurácii obsahuje podmienky prihlásenia a možností užívateľa.

Keže užívateľ priamo ovplyvňuje konfiguráciu alebo chod aplikácie, je v určitých prípadoch dôležité mať záznamy nielen o ich aktivitách, ale aj o zmenách v ich konfigurácii.

Aktivita užívateľov (prihlásenie, odhlásenie) je štandardne monitorovaná v [monitorovacej databáze](#). V prípade, že táto úroveň sledovania nie je dostávajúca, je možné využiť úplné monitorovanie objektov typu *Užívate*.

Úplné monitorovanie centrálne zaznamenáva nielen aktivity užívateľa ako prihlásenie/odhlásenie, zmena hesla, vypršanie hesla, ..., ale aj zmeny konfigurácie všetkých objektov typu *Užívate*. Monitorovanie prebieha formou priebežného generovania rozšírených informácií do monitorovacej databázy procesom D2000 Server.

Monitorovanie zmien konfigurácie objektu typu *Užívate* sa uskutočňuje aj prostredníctvom [D2000 Management Console](#) v asti [Audit užívateľov](#).



Súvisiace stránky:

[Užívatelia](#)

[Nastavenie úplného monitorovania objektov typu Užívate](#)

[Audit objektov typu Užívate](#)

[Parametre pre proces D2000 Server](#)