

Uživatelé

Uživatelia

Systém D2000 umožňuje pridanie a definovanie parametrov nového užívateľa do systému prostredníctvom objektu typu **Uživatelé**. Prácu s takýmito objektami umožňuje proces [D2000 CNF](#). Prostredníctvom tohto objektu sa užívateľovi nastavuje meno, heslo, doba platnosti, užívateľské práva a inosti, ktoré má povolené vykonávať v procese D2000.

Poznámka: Od verzie D2000 7.02.009 nadobúda objekt typu **Uživatelé** celočíselnú hodnotu rovnú celkovému počtu prihlásení užívateľa do systému (konkrétne do procesov [D2000 HI](#), [D2000 GrEditor](#), [D2000 CNF](#), [D2000 Management Console](#), [D2000 DDE Server](#), [D2000 System Console](#), [D2000 Tell](#), [D2000 Browser](#)).



Súvisiace stránky:

- [Vytvorenie nového užívateľa](#)
- [Konfigurácia parametrov užívateľa](#)
- [Prístup užívateľa k objektom systému D2000](#)
- [Užívateľ Konzola](#)
- [ReadOnly režim](#)