

TimeSynchroStation

Deklarácia

```
unsigned int _stdcall TimeSynchroStation(StationPar * St)
```

Parametre

St	Pointer na štruktúru StationPar .
----	---

Popis

Funkcia **TimeSynchroStation** (v Stdcall volacej konvencii `_TimeSynchroStation@4`) je nepovinná. Je volaná (prip. nevolaná) podľa nastavenia asových parametrov [stanice](#) "Periódá synchronizácie". Jej účelom je synchronizácia reálneho času zariadenia.

Návratová hodnota

Hodnota	Popis
RQ_OK	Požiadavka vybavená, všetko OK.
RQ_ERR	Nastala chyba (zariadenie nekomunikuje, je mimo prevádzky resp. iná chyba), stanica prechádza po návrate z funkcie do stavu COM_ERR resp. HARD_ERR.
RQ_IGNORED	Funkcia bola ignorovaná a stav stanice sa nemení.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - funkcie](#)