

GetFastPoint

Deklarácia

```
void (_stdcall *GetFastPoint)(HOBJ StId, unsigned int *FastAdr,
PointParPtr *PtParPtr);
```

Parametre

| | |
|----------|---|
| StId | ID rodia hadaného bodu – objektu typu Stanica . |
| FastAdr | íselná forma adresy meraného bodu . |
| PtParPtr | Pointer na štruktúru PointPar . |

Popis

Funkcia nájde podľa parametra *FastAdr* – íselná forma adresy, meraný bod danej stanice a vráti pointer na štruktúru [PointPar](#) meraného bodu, ak existuje, inak je vrátená hodnota NULL. Bližšie o íselných adresách - [adresy staníc a meraných bodov](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)