

# ChangeLineMode

## Deklarácia

```
void (_stdcall *ChangeLineMode)(HOBJ LnID, unsigned int LineMode);
```

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| LnID     | ID objektu typu <a href="#">Linka</a> kategórie ASYNC. |
| LineMode | Požadovaný mód linky v rozsahu 1 až 4.                 |

## Popis

Funkcia nastaví požadovaný mód asynchrónnej linky. Má význam len pre kategóriu linky [Serial](#) alebo [MOXA IP Serial Library](#) a preažuje nastavenie módu linky na stanici.



### Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)