MessageBox

Deklarácia

```
void (_stdcall *MessageBox)(char *Title, char *Message);
```

Parametre

Title	Titulok message boxu.
Message	Text v okne message boxu.

Popis

Funkcia zobrazí systémový "message box" s daným titulkom a textom. Pozor, chod linky sa zastaví až do zrušenia message boxu užívateom.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - call-back funkcie