GetStation

Deklarácia

```
void (_stdcall *GetStation)(HOBJ LnID, char *Adr, StationParPtr *StParPtr);
```

Parametre

LnID	ID objektu typu Linka, ku ktorej by mala hadaná stanica patri.
Adr	Adresa stanice.
StParPtr	Ukazovate na štruktúru StationPar. Ak je do ukazovatea zapísaná hodnota NULL, stanica sa nenašla.

Popis

Funkcia nájde poda parametra *Adr* stanicu a vráti ukazovatea na štruktúru StationPar stanice ak existuje, inak je vrátená hodnota NULL.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - call-back funkcie