

StPerf_IncFramesOut

Deklarácia

```
void (_stdcall *StPerf_IncFramesOut)(HOBJ StID)
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica .
------	---

Popis

Funkcia inkrementuje počet framov odoslaných z danej [stanici](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)