

GetItemValue

Funkcia %GetItemValue

Funkcia

Funkcia vráti hodnotu položky štruktúry s daným íslom riadku a stpca.

Deklarácia

```
UNIVAL %GetItemValue(  
    HBJ in objRef,  
    INT in row,  
    INT in col[,  
    BOOL in bHBJ = @FALSE]  
)
```

Parametre

objRef	Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná .
row	Index riadku.
col	Index stpca.
bHBJ	Ak je hodnota @FALSE alebo parameter nie je uvedený, funkcia vráti hodnotu daného políka. Ak je hodnota @TRUE , funkcia vráti v závislosti typu stpca: - Typ stpca <i>Object</i> : funkcia vráti identifikátor objektu (HBJ), na ktorý odkazuje políko - Iný typ stpca: funkcia vráti neplatnú hodnotu

Príklad

Funkcia poskytuje alternatívny spôsob prístupu k položkám štruktúry pomocou indexu riadku a stpca. Tu sa štruktúra chápe ako matica hodnôt.

Priradenia:

```
TEXT _i  
  
_i := SV.Struktura[2]^Text  
_i := %GetItemValue(SV.Struktura\HBJ, 2, 1)
```

nadobúdajú rovnaké hodnoty.

Pozri tiež atribút: [\HBJ](#)



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)