

GetColsNr

Funkcia %GetColsNr

Funkcia

Funkcia vráti počet stpcov štruktúry.

Deklarácia

```
INT %GetColsNr(  
    HBJ in objRef  
)
```

Parametre

objRef	Odkaz na objekt typu Definícia štruktúry alebo Štruktúrovaná premenná .
---------------	---

Popis

Funkcia vráti počet stpcov danej štruktúry (alebo definície štruktúry) ako číslo. Výraz typu HBJ vracia atribút objektu [\HBJ](#).

Príklad

```
%GetColsNr(SD.Struktura\HBJ) ; vráti počet stpcov  
%GetColsNr(SV.Struktura\HBJ) ; vráti počet stpcov  
%GetColsNr(Sec\HBJ)          ; vráti neplatnú hodnotu
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)