

MaxImp

Funkcia %MaxImp

Starý názov funkcie

%MaxImpl

Funkcia

Funkcia vracia prírastok celočíselnej premennej za uplynulý asový úsek. Výsledkom je celočíselná hodnota.

Deklarácia

```
INT %MaxImp(  
    INT in Arg,  
    BOOL in ResetTrigger  
)
```

Parametre

Arg	Premenná, ktorej prírastok sa počíta. Funkcia predpokladá, že hodnota premennej v rámci výpotového intervalu rastie (napr. stav elektromeru).
ResetTrigger	Prechod parametra do stavu @TRUE spôsobí vynulovanie výpotu.



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)