

# SetWeak

## Funkcia %SetWeak

Starý názov funkcie

%SetWeakV

Funkcia

Funkcia nastaví alebo zruší stav *Weak* pre hodnotu zadaného výrazu. Výsledok je hodnota rovnakého typu ako výraz.

Deklarácia

```
UNIVAL %SetWeak(
    UNIVAL in expression,
    BOOL in Value
)
```

Parametre

<b>expression</b>	ubovoný výraz.
<b>Value</b>	@TRUE - hodnote vyhodnoteného výrazu <i>Expression</i> sa priradí stav <i>Weak</i> . @FALSE - hodnote vyhodnoteného výrazu <i>Expression</i> sa zruší v stav <i>Weak</i> (ak je hodnota v stave <i>Weak</i> ).

Príklad

```
%SetWeak(U.K4_Nasavanie1+P.K4_ZmenaNasavania, @TRUE)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)